

SPIROL®

SOLUCIONES DE ENSAMBLAJE PARA HERRAMIENTAS DE MANO Y ELÉCTRICAS

Pasadores en espiral
en Ganchos/Soporte para
herramientas sin cable

Pasadores en espiral
como bisagras para cabeza flexible
en llave trinquete

Arandelas de precisión
en embrague de taladro

Pasadores en espiral
como tope en barras de
mordaza

Pasadores Twist-Lok™
en gafas de seguridad

Pasadores en espiral y Pasadores
sólidos para alinear carcasas de plástico

Pasadores en espiral
en soporte filo en sierra vaivén

Pasadores sólidos
en corta cables manual

Pasadores en espiral y Pasadores sólidos
como palanca en mordazas de seguridad

Pasadores en espiral
en contrapeso para sierra
de vaivén

Pasadores en espiral
En la parte inferior de
llaves de tubo

Pasadores en espiral
En leva del seguro para Alicates
de bloqueo

Pasadores en espiral
y Pasadores sólidos
para pistola de clavos neumática

Pasadores en espiral
en gatillos de accionamiento

Pasadores en espiral
en bisagra para protecciones
sierra circular

Muelles de platillo
en Embrague para sierra
alternativa y taladro vertical

Espaciadores
para resistencia de par de tornillo en sierra angular

Pasadores en espiral
como tope para taladro

Pasadores en espiral
en montante marco y filo
de serrucho

Pasadores en espiral
como bisagra en cabezal de
soldadura, oxicorte

Pasadores en espiral
en tope para sierra
alternativa

Insertos roscados
en base de plástico para
lijadora

Insertos roscados y Limitadores de compresión
para carcasas de plástico



Diseñando componentes de Ingeniería para fabricantes de herramientas de mano y eléctricas desde 1948.



SPIROL ofrece soporte de Ingeniería de Aplicaciones gratuito

Por favor contáctanos para catálogos
o asistencia técnica de su Ingeniero de
Aplicaciones local.



Centros Técnicos

Las Américas

SPIROL México

Avenida Avante #250
Parque Industrial Avante Apodaca
Apodaca, N.L. 66607 Mexico
Tel. +52 (01) 81 8385 4390
Fax. +52 (01) 81 8385 4391

SPIROL EEUU Corporativo

30 Rock Avenue
Danielson, Connecticut 06239
Estados Unidos
Tel. +1 (1) 860 774 8571
Fax. +1 (1) 860 774 2048

SPIROL EEUU división Iainas

321 Remington Road
Stow, Ohio 44224
Estados Unidos
Tel. +1 (1) 330 920 3655
Fax. +1 (1) 330 920 3659

SPIROL Canadá

3103 St. Etienne Boulevard
Windsor, Ontario N8W 5B1 Canadá
Tel. +1 (1) 519 974 3334
Fax. +1 (1) 519 974 6550

SPIROL Brasil

Rua Mafalda Barnabé Soliane, 134
Comercial Vitória Martini, Distrito Industrial
CEP 13347-610, Indaiatuba, SP, Brasil
Tel. +55 (0) 19 3936 2701
Fax. +55 (0) 19 3936 7121

Asia/EI Pacífico

SPIROL Asia

1st Floor, Building 22, Plot D9, District D
No. 122 HeDan Road
Wai Gao Qiao Free Trade Zone
Shanghai, China 200131
Tel. +86 (0) 21 5046 1451
Fax. +86 (0) 21 5046 1540

SPIROL Corea

160-5 Seokchon-Dong
Songpa-gu, Seoul, 138-844, Corea
Tel. +86 (0) 21 5046-1451
Fax. +86 (0) 21 5046-1540

Europa

SPIROL España

08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, España
Tel. +34 93 193 05 32
Fax. +34 93 193 25 43

SPIROL Francia

Cité de l'Automobile ZAC Croix Blandin
18 Rue Léna Bernstein
51100 Reims, Francia
Tel. +33 (0)3 26 36 31 42
Fax. +33 (0)3 26 09 19 76

SPIROL Reino Unido

17 Princewood Road
Corby, Northants NN17 4ET
Reino Unido
Tel. +44 (0) 1536 444800
Fax. +44 (0) 1536 203415

SPIROL Alemania

Ottostr. 4
80333 Munich, Alemania
Tel. +49 (0) 89 4 111 905 71
Fax. +49 (0) 89 4 111 905 72

SPIROL República Checa

Sokola Tůmy 743/16
Ostrava-Mariánské Hory 70900,
República Checa
Tel/Fax. +420 417 537 979

SPIROL Polonia

ul. Solec 38 lok. 10
00-394, Warszawa, Polonia
Tel. +48 71 399 44 55

Certificados de calidad
ISO/TS 16949
ISO 9001
ISO 14001

email: info-ib@spirol.com

SPIROL.com